



[Fiche technique]

Bloqueur de pied PANTIN

Réf. 745695 - 745696

Le bloqueur de pied PANTIN, utilisé en complément des bloqueurs CROLL, ASCENSION ou ASCENTREE, rend les remontées sur corde plus rapides et moins fatigantes. Il est disponible en version pied droit ou pied gauche,

Informations complémentaires

Conception facilitant le coulissement de la corde dès les premiers mètres,

Gâchette à picots avec fente d'évacuation pour optimiser le fonctionnement, quelles que soient les conditions (corde gelée, boue...),

Mécanisme totalement intégré au corps du bloqueur pour éviter tout risque d'accrochage,

S'enlève de la corde par un simple mouvement de repli de la jambe vers l'arrière,

Réglage simple et rapide par boucle DoubleBack,

Taquet disponible en accessoire pour maintenir la corde dans l'appareil lors des remontées sur corde (Réf. 745715 / 745716).

Construction durable :

- gâchette en acier inoxydable pour une meilleure résistance à la corrosion,
- sangles en Dyneema® pour résister davantage à l'abrasion.

Compatibilité corde : 8 à 13 mm.

Caractéristiques techniques

Marque	Petzl
Conforme 10g	Non
Matière	aluminium, acier inoxydable, Dyneema®
Unité de vente	A l'unité
Poids	85 g
Garantie	3 ans
Accessoires et Consommables	Réf. 745716 - Taquet pour bloqueur de pied gauche Réf. 745715 - Taquet pour bloqueur de pied droit
Partie du corps	

Références

Réf. 745696	Bloqueur de pied PANTIN droit
Réf. 745695	Bloqueur de pied PANTIN gauche

Photos

