[Fiche technique]

Pédale réglable FOOTCORD

Réf. 745587

Pédale réglable en cordelette : se fixe sur la poignée ASCENSION et le bloqueur BASIC pour les remontées sur corde.
Elastique pour maintenir le pied dans la pédale.
Plaquette de réglage de la hauteur de la pédale.

Ajustable en hauteur pour pouvoir être utilisé quel que soit le type de chaussure et être rangé s'il n'est pas utilisé.

Durabilité renforcée : 100 % Dyneema

Informations complémentaires

Matières : Dyneema, aluminium.
Poids : 42 g

Caractéristiques techniques

Marque	Petzl
Caractéristiques produit	Matières : Dyneema, aluminium. Poids : 42 g
Couleur	Blanc, Noir
Conforme 10g	Non
Unité de vente	A l'unité
Classification	Non concerne
Partie du corps	
Code SH	6307909899